

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に**※注意事項**を必ずお読みください。

**※注意事項**

1. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前に点検を行ってください。
2. 適切な工具（インチサイズ）を使用しない場合、ボルト、ナットが破損する場合がありますので、ご注意ください。もし工具がない場合や、取付けが困難だと思われる場合は、最寄りのハーレーダビッドソンディーラー、知識と技術をもったメカニックのいる専門店等でご依頼をして取付けを行ってください。
3. 商品はカスタムパーツであり、ハーレーダビッドソン及び他の国産バイクメーカー等の純正パーツではありません。万が一商品の取付けの不備や使用中における故障や破損等、また事故等につきましては当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

■**レイダウンキット取付け説明**

1. ノーマルのナンバーとナンバーサポート・ステーを外します。
2. 外した所に（写真1）のように、**ステー A**を**付属ボルト2本**で取付けます。
3. （写真2）**ステー A**と**ナンバーサポート B**とナンバープレートを純正ボルトとナットで固定します。

（写真1）



（写真2）



（商品内容）



WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA  
大阪府柏原市本郷 5-4-18  
TEL.072-970-3110 FAX.072-972-6114  
trijya@lily.ocn.ne.jp  
CLOSE=WED, OPEN=AM10:00 → PM6:00

刻 KOKUBI 美  
TRIJYA ORIGINAL PARTS

[www.trijya.com](http://www.trijya.com)

HPのオーダーボタンまたはCONTACTからご注文頂けます。

ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。

予告なくデザイン・価格が変更になる場合がございます。パーツはショー及びドレスアップを目的としている物や一般公道での走行不可な部品、車検等に対応しない商品もございます。ご本人の承諾の上販売するものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。