



商品をお取り付けになる前に**※注意事項**を必ずお読みください。



※注意事項

1. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。組み付けは専門店等にご依頼をしてください。  
お客様ご自身で取付作業を行われて破損、事故等が起きた場合の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください
2. 組み付け作業はサービスマニュアルの参照が必要となる場合があります。
3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
4. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、**乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。**

(商品内容) コイルカバー本体 ×1 個 キーシリンダー金具 ×1 個  
高さ調整ワッシャ (厚み 0.5 mm) ×3 枚 (厚み 0.8 mm) ×3 枚  
固定用ボルト (7/16 サイズ) ・ワッシャ ×1SET

■コイルカバー取付け説明 (11 ~)



1. プラグコードを外します。
2. キーシリンダーを外します。
3. コイル本体の底部分に付いているボルトを外します。



4. コイル本体にコイルカバーを被せて、キーシリンダーとコイルカバーの穴の高さを同じになるように付属のワッシャを使って調整をして付属のボルトとワッシャで固定してください。

5. 付属のキーシリンダー金具を取付け、下のイモネジを締めて下さい。



※注意事項※

キーシリンダーの落下等の原因となりますので、イモネジは緩み止め等をご使用頂き、しっかりと固定して下さい。

6. プラグコードを元の通りに取付けて完成です。  
※プラグコードは「カチッ」と音がするまで、奥まで差し込んでください。

WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA

大阪府柏原市本郷 5-4-18  
TEL.072-970-3110 FAX.072-972-6114  
trijya@lily.ocn.ne.jp

CLOSE=WED, OPEN=AM10:00 → PM6:00

刻 KOKUBI 美  
TRIJYA ORIGINAL PARTS

www.trijya.com

HPのオーダーボタンまたはCONTACTからもご注文頂けます。

ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。

予告なくデザイン・価格が変更になる場合がございます。パーツはショー及びドレスアップを目的としている物や一般公道での走行不可な部品、車検等に対応しない商品もございます。ご本人の承諾の上販売するものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。