

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に **※注意事項** を必ずお読みください。

※注意事項

1. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締め具合の点検を行ってください。
 2. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できるディーラー、専門店等にご依頼する事をおすすめ致します。
 3. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
- ※ 走行後には増し締めしてください。

【商品名】
フロントフェンダー スポーツスターS
(RH1250S)

【商品内容】

- 【A】 フロントフェンダーFRP
【B】 ナベボルトM6×15mmX 4
【C】 ワッシャM6外径10mm厚み1mmX 4



***フェンダーの塗装前に必ず車体に取り付確認を行ってください**

【手順】 純正フェンダーをサービスマニュアルに沿って取り外してください



フロントフェンダーを車体の穴位置に合わせ、【B】のボルトの内側に【C】のワッシャを入れ仮締めをし、穴位置によって多少フェンダーが前後するので、タイヤとの隙間を見て本締めしてください。
(塗装後、フェンダーの組付け時には必ずロックタイトを塗布してから組付けを行ってください)



ネジロック剤 (中強度)

Note

弛み止めのため各ボルトには必ずネジロック剤を塗布してから組付けてください

ネジロック剤ロックタイト

WEALL INC. MOTORCYCLE DEP. TRIJYA
〒582-0001 大阪府柏原市本郷5-4-18
TEL 072-970-3110 FAX 072-972-6114
trijya@lily.ocn.ne.jp
CLOSE=THU, WED, OPEN=AM11:00→PM6:00

刻 KOKUBI 美
TRIJYA ORIGINAL PARTS

www.trijya.com

HPのオーダーボタンまたはCONTACTからもご注文いただけます。
ご注文は FAX または MAIL にてお願い致します。