この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

商品をお取り付けになる前に※注意事項を必ずお読みください。

※注意事項

- 1. 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。組み付けは専門店等にご依頼をしてください。 お客様ご自身で取付作業を行われて破損、事故等が起きた場合の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください
- 2. 組み付け作業はサービスマニュアルの参照が必要となる場合があります。
- 3. 作業前は必ずバッテリーマイナス端子を外してください。
- 4. 作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
- 5. 車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締まり具合の点検を行ってください。

■ FXSB 用テールライト取付け説明

<キット内容>

- ・LED テールライト本体
- ・ブレーキランプ用抵抗





フェンダーの下からアールに沿うように下から上にあわせてください。



できれば LED 自身が熱を持ちますので 少しだけフェンダーとテールチューブの間に 隙間をつけてください。



左右をしっかりと固定してください。



純正ステーに挟み込んでください。



下から見るとこんな感じです。



スティール板で補強した感じになります。

■ ブレイクアウト用テール LED 配線図

